

設定データダウンロード方法～DTX700読み込み

設定データのダウンロード方法

ファイル名 TWDTXDT.zip をクリックしダウンロードします。

ダウンロードされた TWDTXDT 圧縮(ZIP形式)ファイル を右クリックし「すべて展開」を選択します。

展開先の選択とファイルの展開が表示されます。その画面で「展開」をクリック

TWDTXDT ファイルフォルダ が作成されます。

このフォルダをクリックすると YAMAHA フォルダが表示されます。その YAMAHA フォルダをUSBメモリにコピーしてください。

DTX700へのデータ読み込みの前に（本体内のデータをUSBメモリに保存）

すでに DTX700本体内に保存されている全データをUSBメモリにバックアップ保存(セーブ)してください。

バックアップするためのUSBメモリをDTX700のフロントパネル横の[USB TO DEVICE]端子に接続します。

[MENU]ボタンを押します。右上のまるいツマミを回して File を選択し、押します。ツマミを回して Save を選択し、押します。

■ DTX700全データの保存(セーブ) …ファイル名を入力し保存

Type ALL が表示されますのでツマミを回してカーソルを Name に合わせツマミを押し、ファイル名の設定画面を表示させます。

[F1]/[F2] でカーソルを移動させ、ツマミを回すか[−]/[+]を押して文字を選びます。

設定が終わったらツマミを押すか、[EXIT] を押して設定画面を抜けます。

画面右下 [F3]=EXECUTE を押します。続けてツマミを押します(=ENTER)

DTX700へのデータ読み込み(ロード)

データをコピーしたUSBメモリをDTX700のフロントパネル横の[USB TO DEVICE]端子に接続します。

[MENU]ボタンを押します。右上のまるいツマミを回して File を選択し、押します。ツマミを回して Load を選択し、押します。

■ KITデータ(音階設定パターン)の読み込み

右下の[+]ボタンを押して Type ALLKit を表示します。

File [TWC-AKIT] の表示を確認後、画面右下 [F3]=EXECUTE を押します。続けてツマミを押します(=ENTER)

■ トリガーセットアップデータ(センサー感度設定)の読み込み

次に[+]ボタンを数回押して Type AllTrigger を表示します。戻しは[−]ボタンです。

File [TWC-ATRG] の表示を確認後、画面右下 [F3]=EXECUTE を押します。続けてツマミを押します(=ENTER)

■ UTILITYデータ(全体設定)の読み込み

次に[+]ボタンを押して Type Utility を表示します。

File [TWC-UTLY] の表示を確認後、画面右下 [F3]=EXECUTE を押します。続けてツマミを押します(=ENTER)

使用するトリガーセットアップデータの選択

メロディ演奏に最適な設定を選択します。

[KIT]ボタンを押しKIT画面にします。次に[F2]ボタン押すと TRIGGER SETUP 画面になります。

右のツマミを回して O1 Melody se15 を表示します。

[EXIT]を押して TRIGGER SETUP 画面から抜けます。=KIT画面になります。[STORE] を押します。ツマミを押します(=ENTER)

*トリガーセットアップデータ O1 Melody se15 は製作したツーカラーズボードと使用するピエゾピックアップにあわせて
感度、ゲインなどのパラメータをボード毎に設定したデータです。(全ボード一括設定です)