

# 設定データダウンロード方法～DTX-PRO読み込み

## 設定データのダウンロード方法

フォルダ名 DTXPRO TWC ALL.zip をクリックしダウンロードします。

ダウンロードされた DTXPRO TWC ALL 圧縮(ZIP形式)フォルダを右クリックし「すべて展開」を選択します。

展開先の選択とファイルの展開が表示されます。その画面で「展開」をクリック

DTXPRO TWC ALL.bin ファイルが表示されます。

そのファイルをUSBメモリのルートディレクトリにコピーしてください。（＊1）

\* 1： フォルダーに入っているファイルは、DTX-PROでは認識されません。

## DTX-PROへのデータ読み込み(ロード)

データをコピーしたUSBメモリをDTX-PROのリアパネル[USB TO DEVICE]端子に接続します。

「MENU」ボタンを押します。液晶画面表示[▲] [▼]の下ボタンを押して File を選択し、ENTERの下ボタンを押します。

液晶画面表示[▲] [▼]の下ボタンを押して Load を選択し、ENTERの下ボタンを押します。

Type All  
File 【DTXPRO TWC ALL】

上記表示を確認後、ENTERの下ボタンを押します。

読み込まれるデータ

- 音階設定パターン(デモ)
- 音階Waveデータ
- トリガーセットアップ（＊2）
- ユーティリティ設定

\* 2 : トリガーセットアップは、製作したツーカラーズボードと使用するピエゾピックアップにあわせて  
感度、ゲインなどのパラメータをボード毎に設定したデータです。（全ボード一括設定です）